

Утверждаю:

ООО „НПО
Желдоравтоматизация”
Генеральный директор




В.А. Горбачев

“14” января 2025 г.

Программное обеспечение

АРМ ДНЦ АИСПП

Руководство по установке на операционную систему
Альт Рабочая станция для Эльбрус

643.52169501. 50 5500 11 033.01-01.

Листов 3

Разработал

Начальник сектора ПО
ООО „НПО Желдоравтоматизация”


С.В. Александров

“14” января 2025г.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. УСТАНОВКА ТИПОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМ ДНЦ АИСПП.....	3
3. УСТАНОВКА АДАПТИРУЕМОГО К ПОЛИГОНУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМ ДНЦ АИСПП.....	3
4. ЗАПУСК ЗАДАЧИ	3

1. Общие сведения

В настоящем Руководстве приведен порядок установки ПО автоматической интеллектуальной системы пропуска поездов в составе рабочего места поездного диспетчера (АРМ ДНЦ АИСПП).

Программные продукты для установки ПО АРМ ДНЦ АИСПП поставляются в виде архивного файла на дистрибутивном внешнем носителе.

На компьютерах АРМ ДНЦ АИСПП предварительно должна быть установлена операционная система (ОС) Альт Рабочая станция для Эльбрус (версия не ниже 10.4.) Сотрудники, осуществляющие установку, должны быть обучены работе с этой ОС.

Для установки целевого программного обеспечения АРМ ДНЦ АИСПП предварительно необходимо выполнить установку типового (если таковое не было установлено ранее), а затем адаптированного программного обеспечения.

2. Установка типового программного обеспечения АРМ ДНЦ АИСПП

Для установки типового программного обеспечения АРМ ДНЦ АИСПП Charm необходимо:

- скопировать полученный архив *2.0 build xxx (Linux).alt.tar.gz* с установочным комплектом базового ПО в домашний каталог пользователя;
- распаковать архив стандартными средствами Linux;
- перейти в каталог BuildInstallation;
- выполнить команду `sudo ./Install.sh`.

3. Установка адаптируемого к полигону программного обеспечения АРМ ДНЦ АИСПП

Для установки адаптируемого программного необходимо:

- скопировать полученный архив *<Название полигона>.vXXX.arch.tar.gz* с установочным комплектом ПО АРМ ДНЦ АИСПП участка в домашний каталог пользователя;
- распаковать архив стандартными средствами Linux;
- перейти в каталог *Название участка*;
- выполнить команду `./Install.sh` (без команды `sudo`).

4. Запуск задачи

Запуск задачи осуществляется из:

- Меню/Офис/Астор (Наименование участка) – запуск модуля интерфейса АРМ ДНЦ АИСПП.
- Меню/Офис/Fund (Наименование участка) – запуск Объектного модуля АРМ ДНЦ АИСПП.
- Меню/Офис/Haron (Наименование участка), – запуск модуля Обработчика сигналов АРМ ДНЦ АИСПП.