

Утверждаю:

ООО „НПО  
Желдоравтоматизация”  
Генеральный директор



  
В.А. Горбачев

“02” октября 2023 г.

**Программное обеспечение**

**АРМ ГИД**

**Руководство по установке**

643.52169501. 50 5500 06 033-02

Листов 3

**Разработал**

Начальник сектора ПО

ООО „НПО Желдоравтоматизация”



С.В. Александров

“02” октября 2023г.

Санкт-Петербург  
2023

**Содержание**

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. УСТАНОВКА ТИПОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМ ГИД</b>	<b>3</b>
<b>3. УСТАНОВКА АДАПТИРУЕМОГО К ПОЛИГОНУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРМ ГИД.....</b>	<b>3</b>
<b>4. ЗАПУСК ЗАДАЧИ .....</b>	<b>3</b>

## 1. Общие сведения

В настоящем Руководстве приведен порядок установки ПО автоматизированного рабочего места программы ведения графика исполненного движения (АРМ ГИД).

Программные продукты для установки ПО АРМ ГИД поставляются в виде архивного файла на дистрибутивном внешнем носителе.

На компьютерах АРМ ГИД предварительно должна быть установлена операционная система (ОС) Astra Linux Special Edition. Сотрудники, осуществляющие установку должны быть обучены работе с этой ОС.

Для установки целевого программного обеспечения АРМ ГИД предварительно необходимо выполнить установку типового (если таковое не было установлено ранее), а затем адаптированного программного обеспечения.

## 2. Установка типового программного обеспечения АРМ ГИД

Для установки типового программного обеспечения АРМ ГИД Charm необходимо:

- скопировать полученный архив **2.0 build xxx (Linux).tar.gz** с установочным комплектом типового ПО в домашний каталог пользователя;
- распаковать архив стандартными средствами Linux;
- перейти в каталог BuildInstallation;
- выполнить команду `sudo ./Install.sh`.

## 3. Установка адаптируемого к полигону программного обеспечения АРМ ГИД

Для установки адаптируемого программного обеспечения необходимо:

- скопировать полученный архив **Название участка** с установочным комплектом ПО АРМ ГИД участка в домашний каталог пользователя;
- распаковать архив стандартными средствами Linux;
- перейти в каталог **Название участка**;
- выполнить команду `./Install.sh` (без команды `sudo`).

## 4. Запуск задачи

Запуск задачи осуществляется из:

- Меню/Офис/Астор (Наименование участка) – запуск модуля интерфейса.
- Меню/Офис/Fund (Наименование участка) – запуск Объектного модуля АРМ ГИД.
- Меню/Офис/Нарон (Наименование участка), – запуск модуля Обработчика сигналов АРМ ГИД.