

Утверждаю:

ООО „НПО
Желдоравтоматизация”
Генеральный директор




В.А. Горбачев

“02” октября 2023 г.


Программное обеспечение
СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК
Руководство по установке

643.52169501. 50 5500 08 033.01-01

Листов 3

Разработал

Начальник сектора ПО
ООО „НПО Желдоравтоматизация”



С.В. Александров

“02” октября 2023г.

Санкт-Петербург
2023

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. УСТАНОВКА ТИПОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК	3
3. УСТАНОВКА АДАПТИРУЕМОГО К ПОЛИГОНУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК	3
4. ЗАПУСК ЗАДАЧИ	3

1. Общие сведения

В настоящем Руководстве приведен порядок установки ПО СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК.

Программные продукты для установки ПО СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК поставляются в виде архивного файла на дистрибутивном внешнем носителе.

На компьютерах СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК предварительно должна быть установлена операционная система (ОС) Astra Linux Special Edition. Сотрудники, осуществляющие установку должны быть обучены работе с этой ОС.

Для установки целевого программного обеспечения СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК предварительно необходимо выполнить установку типового (если таковое не было установлено ранее), а затем адаптированного программного обеспечения.

2. Установка типового программного обеспечения СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК

Для установки типового программного обеспечения СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК Charm необходимо:

- скопировать полученный архив *2.0 build xxx (Linux).tar.gz* с установочным комплектом типового ПО в домашний каталог пользователя;
- распаковать архив стандартными средствами Linux;
- перейти в каталог BuildInstallation;
- выполнить команду `sudo ./Install.sh`.

3. Установка адаптируемого к полигону программного обеспечения СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК

Для установки адаптируемого программного необходимо:

- скопировать полученный архив *Название участка* с установочным комплектом ПО СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК участка в домашний каталог пользователя;
- распаковать архив стандартными средствами Linux;
- перейти в каталог *Название участка*;
- выполнить команду `./Install.sh` (без команды `sudo`).

4. Запуск задачи

Запуск задачи осуществляется из:

- Меню/Офис/Actor (Наименование участка) – запуск модуля интерфейса.
- Меню/Офис/Fund (Наименование участка) – запуск Объектного модуля СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК.
- Меню/Офис/Haron (Наименование участка), – запуск модуля Обработчика сигналов СЕРВЕР-ШЛЮЗ ДЦ-ДК.